

CHEMOS DL 202

Speciální disperzní lepidlo na přírodní linoleum

Aktualizovaná technická informace Supellex - 10/2026

Aktualizováno podle katalogu CHEMOS 2026 a současné výrobní stránky.



Použití

Velmi silné disperzní lepidlo s nízkým obsahem vody pro lepení přírodního linolea v pásích i dílcích do mokrého lože s vysokou počáteční přídržností. Určeno především pro savé podklady v interiéru, v bytové, komerční a průmyslové výstavbě. Vhodné pod kolečkové židle a na podlahové vytápění.

Vlastnosti

- nízký obsah vody - omezuje riziko deformací linolea
- vysoká počáteční lepkavost a vysoká konečná pevnost spoje
- spolehlivá fixace i při vyšším zatížení
- bez rozpouštědel
- vhodné pro podlahové vytápění a kolečkové židle

Technické údaje

Barva	krémově bílá
Dodávaná forma	pasta
Měrná hmotnost	cca 1,40 kg/l
Spotřeba	350-450 g/m ² (orientačně; B1 cca 400 g/m ²)
Doba odvětrání	5-10 minut podle teploty a vlhkosti vzduchu
Otevřená doba	cca 30 minut
Zatížitelnost	po 24 hodinách
Konečná zatížitelnost	po 72 hodinách
Teplota při zpracování	min. +15 °C; optimálně 18-22 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 75 %; optimálně do 65 %
Teplota skladování	+10 až +25 °C
Balení	6 kg a 12 kg plastový kbelík
Doba použitelnosti	12 měsíců v originálním uzavřeném balení

Vhodné pod kolečkové židle

Vhodné pro podlahové vytápění

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, hladký, trvale suchý (vlhkost ověřte měřením), bez trhlin a zbavený prachu, oleje, vosku, barev a dalších nečistot. Musí být dostatečně pevný v tlaku i tahu. Spáry a trhliny opravte vhodnou opravnou hmotou CHEMOS, nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou CHEMOS. Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou stěrky minimálně 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetřete vhodnou penetrací CHEMOS. Teplota podkladu při lepení musí být alespoň +15 °C.

Důležité k podkladům

Aktuální deklarace CHEMOS DL 202 je pro savé podklady. Starší pracovní postup obsahuje izolovanou zmínku o delším zavadnutí na nesavém podkladu; tato věta sama o sobě není dostatečným podkladem pro obecnou deklaraci vhodnosti na nesavé podklady. Pro takovou aplikaci ověřte systém u výrobce.

Pracovní postup

1. Podlahovinu předem aklimatizujte na teplotu místnosti a připravte pro pokládku podle pokynů jejího výrobce.
2. Lepidlo naneste na připravený savý podklad vhodnou zubovou stěrkou; doporučený zub je B1. Lepidlo rovnoměrně rozetřete tak, aby vznikl pravidelný hřeben bez míst se zbytečně silnou vrstvou.
3. Nechte lepidlo zavadnout přibližně 5-10 minut podle teploty a vlhkosti. Linoleum pokládejte do mokrého lože během otevřené doby, přibližně do 30 minut.
4. Krytinu při pokládce silně přitlačujte k podkladu, ideálně těžkým kovovým válcem, a vytlačte vzduchové bubliny. Rub musí být lepidlem dostatečně smáčen po celé ploše.
5. Spoje, okraje a případně zvednuté rohy podle potřeby po dalších cca 20 minutách znovu převálcujte.

Pracovní podmínky

Nepracováváte při teplotě nižší než +15 °C ani při relativní vlhkosti vzduchu nad 75 %. Optimální podmínky jsou přibližně 18-22 °C a relativní vlhkost do 65 %. Vyšší vlhkost a nižší teplota prodlužují dobu odvětrání, vyšší teplota a nižší vlhkost ji zkracují.

Čištění

Nářadí a čerstvé skvrny očistěte ihned po použití vodou nebo vlhkým hadříkem, ještě před zaschnutím lepidla.

Důležité pokyny

- Lepidlo chraňte před mrazem a skladujte při +10 až +25 °C.
- Nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při zasažení pokožky omyjte teplou vodou; při zasažení očí důkladně vyplachujte čistou vodou.
- Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před použitím respektujte technické pokyny výrobce podlahové krytiny a v pochybnostech proveďte zkušební lepení.