

Oznámení o schválení instalace technologie celoplošným lepením produktu MERIT SPC VŠEM ZAJINTERESOVANÝM:

Tímto schvalujeme instalaci podlahové krytiny MERIT SPC technologií celoplošným lepením a to pouze v případě, že jsou přísně dodržovány následující podmínky:

- Podlahovina obsahuje pevně přilepenou korkovou podložku.
 - Váš prodejce podlahových krytin potvrdil, že danou šarží lze lepit.
 - Je dodržen původní instalační manuál a jsou splněny všechny další požadavky níže:
-
- Použijte správný typ lepidla vhodný pro dřevěné podlahy. Doporučuje se voděodolné, polyuretanové, MS polymerní, anebo SMP lepidlo. Konkrétně jsou doporučovány lepidla společnosti STAUF: STAUF Multilayer, STAUF SMP 930, STAUF SPU 570, STAUF PUK 455 a STAUF PUK 447. Vždy proveďte místní test lepení, abyste zjistili kompatibilitu lepidla s podkladem. Pokud je přilnavost nedostatečná, lze ke zlepšení přilnavosti použít základní penetrační přednáť.
 - Důležité: Je nutné dodržovat pokyny výrobce lepidla.
 - Celoplošně lepenou plochu pokládky oddělte od jiného druhu podlahy přechodovou lištou.
 - Vyvarujte se použití jakékoli další podložky nebo polyetylenové zábrany proti vlhkosti pod podlahou.
 - Potřebný další nástroj: 50-80 kg podlahový válec.
 - Lepidlo:
 - Chraňte lepidlo před nečistotami.
 - Vždy používejte velikost zubové stěrky doporučenou výrobcem lepidla s ohledem na lepenou podlahovinu a proveďte test lepení, abyste zajistili rovnoměrné a správné rozložení lepidla na podkladu. Kromě toho vždy, když je potřeba, používejte nové zubové stěrky, abyste zajistili správné množství lepidla, pokrytí podkladu a podlahoviny lepidlem.
 - Otevřená doba lepidel se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách, podkladu, teplotě a vlhkosti.
 - Podlahu instalujte pouze do mokrého lože lepidla, metoda lepení do odvětraného lože lepidla není povolena.
 - Lepidlo naneste na podlahu přibližně na stejnou šířku jako první dvě řady. Vždy berte v úvahu pokyny výrobce lepidla.
 - Všechny zbytky lepidla by měly být okamžitě odstraněny vlhkým hadříkem určeným na jeho odstranění. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
 - Stejným postupem dokončete zbytek místnosti.
 - Aby byl zajištěn co nejlepší výsledek lepení, ihned po pokládce zavalčujte každou instalovanou část podlahy v obou směrech podlahovým válcem o hmotnosti 50-80 kg. Nechte lepidlo cca 30 minut vyžrát, než budete chodit po instalované podlaze.

Dodržování návodu k pokládce podlah je nezbytné pro správný postup instalace a pro zachování záruky.

Důležité: Nesprávná instalace nebo nedodržení požadavků tohoto schvalovacího oznámení způsobí ztrátu záruky.

Zavázali jsme se poskytovat vysoce kvalitní podlahová řešení a oceňujeme, že dodržíte tyto pokyny, abychom zajistili nejlepší výkon našich produktů.