

Pokyny k instalaci wineo – zámkový systém CONNECT®

Náradí k instalaci wineo – zámkový systém CONNECT®

- Ořezávací nůž s lichoběžníkovou čepelí
- Bílé gumové kladívko nezanechávající šmouhy
- Tužka / T-příložník
- Návod k pokládce / měřicí pásmo
- Dilatační klínky

Příprava a důležité informace pro instalaci

2.1 Prohlídka zboží

Ujistěte se, že doručená podlahovina není poškozená a je v perfektním stavu. Reklamacе nelze provádět na zboží, které bylo řezané na určitý rozměr nebo již bylo položeno. Můžeme Vám zaručit, že produkty budou dodány pokaždé ze stejné šarže.

2.2 Aklimatizace

Wineo – zámkový systém CONNECT® je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin v prostředí, kde budou dílce instalovány a za následujících podmínek.

2.3 Podmínky pro pokládku

Wineo – zámkový systém CONNECT® je třeba skladovat při pokojové teplotě od 18°C do 25°C. Vezměte prosím na vědomí, že teplota podkladu nesmí klesnout pod 15° C.

2.4 Podmínky podkladu

Připravte podklad v souladu s ČSN Normou 74 4505.

Textilní podlahové krytiny musí být odstraněny. Pokud to bude možné, doporučujeme odstranění starých podlahových krytin.

Poznámka: Podlahář je povinnen řešit s investorem případné obavy při provádění svých kontrol před instalací podlahové krytiny. Zejména když objeví:

- větší nerovnosti,
- praskliny v podkladu,
- nedostatečně suchý podklad,
- nedostatečně pevný, příliš porézní a příliš drsný povrch podkladu,
- kontaminovaný povrch podkladu, např. způsobený olejem, voskem, lakem, zbytkem barvy,
- nesprávnou výšku povrchu podkladu v porovnání s výškou přiléhajících stavebních prvků,
- nevhodnou teplotu podkladu,
- nevhodné vnitřní klima,

- chybějící protokol topné zkoušky pro vytápěné podlahové konstrukce,
- žádné nebo nedostatečné měřicí body označené pro vytápěné podlahové konstrukce
- chybějící návod k pokládce

2.5 Použití podkladové podložky silentCOMFORT

Doporučujeme použít podložku silentCOMFORT od Windmöller flooring products GmbH.

Tato podložka nabízí následující výhody:

- Překlenutí nerovnoměrných mezer v podloží, např. při instalaci na keramické dlaždice, dřevěné podlahy atd
- Optimalizaci pro chůzi a zmírnění vlivu hladiny hluku
- Maximálně neklouzavý povrch
- Minimalizaci křupání zvuků z možných zbytkových nečistot na podkladu
- Maximalizaci snadné chůze a pohodlí
- Chrání před interakcí se současnými podklady

Doporučujeme použití silentCOMFORT při instalování na:

- Laminátové podlahy / parkety
- Keramické desky (požadavky na spáru: <5 mm široká / <2 mm hluboká)
- PVC krytiny
- Podklad: nový nebo taky přepracovaný podklad, který nebyl uvedený v seznamu podmínek podkladu.

Použití nevhodných podkladů může vést k vyloučení záruky v případě poškození.

Instalace wineo – zámkový systém CONNECT®

3.1 Směr pokládání

Vždy pracujte zleva doprava v místě instalace. Při této činnosti, jazýček strany desky namířte na zeď. Instalujte desky lícovou stranou směrem k hlavnímu zdroji světla v místnosti. Můžete výrazně zlepšit vlastní stabilitu položené podlahoviny tím, že ji budete instalovat podélně v dlouhých, úzkých místnostech.

3.2 Dilatační spáry a vzdálenosti od okraje

Nutná dilatační spára 5 mm kolem okrajů místnosti.

3.3 Instalace

Instalujte první lamelu s jazýčkem strany namířeným na zeď a připojte k ní všechny ostatní lamely. Ujistěte se, že boční hlavice je spojena s jazýčkem a drážkou vycházející přesně nad sebou. Upevněte je mírným poklepáním gumového kladívka. V zájmu upevnění následné řady, nastavte alespoň 30 cm dlouhou lamelu, která vám zbyla z první řady do podélné drážky z již ležícího řádku pod úhlem 30° a stlačte jej mírným tlakem směrem k podkladu. Vezměte následující lamelu; vsuňte ji, opět pod úhlem 30°, podélně do panelu první řady, která již leží na podlaze; ved'te ji co nejbliž je to možné na stranu hlavy předchozího již položeného panelu a upevněte ji,

jak je popsáno výše. Tuto techniku používejte k instalaci všech zbývajících řad. Přesah lamel v jednotlivých řadách by měla být min. 30 cm. Nezapomeňte na 5 mm širokou dilatační spáru.

3.4 Přejíchodové profily v místnostech

Místnosti s nepřerušenou plochou 150 m² mohou být bez přejíchodových profilů, Při dané ploše je nutností dilatace kolem okrajů místnosti (cca 10 mm). Délka místnosti do 12,5 m by neměla být překročena. Místnost o velikosti cca 10 x 20 m je třeba konzultovat.

V extrémně úzkých, dlouhých místnostech, by měly být použity přejíchodové profily. Místnosti, které jsou přerušeny konstrukčními prvky (sloupy, příčky, dveře atd.) by měly být odděleny dilatační spárou alespoň 5 mm.

Důležité upozornění pro dokončení instalace

- Odstraňte všechny dilatační klíny.
- Podlahová krytina nesmí být připojena k podkladu, nábytku nebo k jiným pevně zabudovaným částem.
- Nečistoty lze značně redukovat pomocí účinných odváděcích zón a koberců. Pod pohyblivý (posuvný) nábytek, prosím, instalujte filcové kluzáky. Prosíme, vybavte kancelářské židle kolečky typu W.
- Vezměte prosím na vědomí, že je povinné chránit podlahovinu, před předáním zákazníkovi.

3.5 Specifika a výjimečné situace

- V zimních zahradách a podobných místnostech s okny od podlahy až ke stropu a expanzivním vrchním zasklení, je při využití wineo – zámkový systém Connect®, třeba nahlížet kriticky kvůli extrémním výkyvům v daném prostředí, což vyžaduje schválení výrobcem windmöller flooring products GmbH.
- Mezery ve vlhkých místnostech velkých maximálně 10 m², jako jsou koupelny nebo kuchyně, mohou být vyplněny silikonem tak, aby vodě zabránily v pronikání přes dilatační spáry pod instalované plochy. Ve všech větších vlhkých místnostech doporučujeme nejprve montáž společných prostorů s těsnicí páskou, a poté jejich naplnění silikonem. Aby se zabránilo materiálovým změnám / poškozením při instalaci podlahy i v oblastech se silným slunečním zářením, mělo by být zajištěno tlumení slunečního záření (žaluzie), dilatace od kraje 10 mm musí být zachována.
- Materiál na bázi kaučuku, (např. pneumatiky, nevhodné podešve obuvi, gumové kryty apod.), mohou způsobit nevratné změny barvy na přímém kontaktu s vinylovými plochami v důsledku průniku změkčovadel a chemické reakce.

Čištění a péče

Po instalaci, se musí provést důkladné čištění. Obecně čištění může být provedeno buď zametáním, vysáváním nebo mokřým stíráním. V případě silného znečištění použijte polyuretanový čistič. Všechny látky tvořící skvrny a agresivní látky musí být okamžitě odstraněny z povrchu.