

COREtec® Průvodce údržbou

Tato příručka péče je relevantní pro kolekce COREtec® Sound Core, Pro Core a Mineral Core.

Správná péče pomůže chránit a udržovat vzhled a životnost vaši podlahy COREtec®. Program péče se skládá z klíčových oblastí:

1. Údržba po stavbě
2. Preventivní údržba
3. Běžná údržba
4. Odstraňování skvrn a rozlitých látek

Údržba po stavbě

- Vyčistěte COREtec® podlahu pomocí mopu z mikroválna nebo vhodného podlahového vysavače, abyste z podlahy odstranili všechny prachové částice
- Mokrým podlahovým mopem a použitím čističe s neutrálním pH, jako je COREtec® Daily Cleaner nebo použitím COREtec® Deep Cleaner s mokrým podlahovým mopem z mikroválna odstraníte podlahu po částech a vyměňte mop, pokud se znečistí.
- Podlahu vždy opláchněte vodou a to utírániem, abyste z podlahy odstranili všechny zbytky.
- Cylindrický podlahový čistič s neutrálním pH čističem, jako je COREtec® Daily Cleaner nebo lze použít COREtec® Deep Cleaner. Nikdy neleštěte nasucho.
- Soklové lišty lze čistit pomocí čističe na podlahy s neutrálním pH, jako je například COREtec® Daily Cleaner.

U novostaveb nebo renovací: na podlaze se může usazovat stavební prach a spárovací hmota. Pokud není zcela odstraněna a následně vyčištěna za mokra, může se na povrchu podlahy vytvořit zákal.

Když je COREtec® správně vyčištěn, bude mít stejný vzhled jako po vybalení z krabice!

Preventivní údržba

- Při přemisťování těžkých předmětů vždy chráňte COREtec®, abyste předešli trvalým škrábancům a rozříznutí.
- Používejte vhodné široké ochranné podložky pod stoly, židle a jiné těžké bytové zařízení, abyste předešli trvalému poškození. U všech vchodů by se měly používat podložky, aby absorbovaly nečistoty a vlhkost. Pokud jsou rohože umístěny přímo na vrchní část COREtec®, použijte rohože bez latexových nebo pryžových podkladů, abyste předešli možnému zabarvení.
- Použijte vhodné kryty na okna, abyste omezili přímé sluneční světlo, protože to může způsobit vyblednutí podlahy.

Běžná údržba

- Pravidelné odstraňování nečistot a prachu je důležité, aby se zabránilo odírání částic na povrchu COREtec®. Pro odstranění nečistot, které mohou způsobit škrábance a opotřebovaný vzhled, se doporučuje zametání, utíráni prachu a vysávání. Nepoužívejte vysavače s rotujícími šlehačími tyčemi.
- Pravidelné mokré čištění pomocí čističe podlah s neutrálním pH, jako je COREtec® Daily Cleaner, je nezbytné pro udržení vzhledu COREtec®. Před jakýmkoli typem mokrého čištění vždy předem vysajte nebo odstraněte prach. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky, které zanechávají matné zbytky na povrchu podlah. Při mokrém utíráni a aplikaci postupujte podle pokynů výrobce čističe. Je-li třeba opláchnout, použijte čistou vodu a urychlíte sušení pomocí vzduchových ventilátorů nebo ventilátorů.
- Nedoporučují se přípravky na čištění s leskem, jakož i přípravky s obsahem bělidel.
- Parní mopy by se neměly používat pro COREtec® Sound Core a Pro Core, ale mohou být použity pro COREtec® Mineral Core.
- Soklové lišty lze čistit pomocí čističe na podlahy s neutrálním pH, jako je například COREtec® Daily Cleaner

Odstraňování skvrn a rozlitých látek

COREtec® je navržen tak, aby odolával a minimalizoval běžné zabarvení.

- Mokré rozlití co nejrychleji absorbuje osušením papírovými nebo látkovými utěrkami. V případě potřeby opláchněte vodou a osušte.
- Zaschlá místa je třeba odstranit jemným promícháním, opláchnutím vodou a osušením.
- V případě potřeby použijte speciální čistič na skvrny, jako je COREtec® Stain Remover. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní čisticí prostředky, protože tyto produkty mohou zanechat matné zbytky.
- Na skvrny vyžadující čisticí prostředek typu rozpouštědla, které voda a čisticí prostředky nedokážou odstranit, použijte čistý alkohol (izopropylalkohol) s čistým bílým hadříkem.
- Upozorňujeme, že některé stavy skvrn mohou být trvalé.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: povrch COREtec® se mění během mokrého čištění a dokončovacích aplikací. Používejte vhodná bezpečnostní opatření.

Mechanické čištění

- Parní čističe nelze použít pro COREtec® Sound Core a Pro Core, ale lze použít pro COREtec® Mineral Core.
- Mechanická čisticí zařízení, jako je tvrdý kartáč, rotační čistička nebo stroje s jedním kartáčem, lze použít za předpokladu, že nepřekročí rychlosť 250 otáček za minutu a příslušenství (např. kartáč) je přizpůsobeno. Nikdy chemicky nečistěte s jedním z těchto zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Je to na odpovědnost uživatele, aby se řádně a pozorně řídil uživatelskou příručkou mechanických čisticích zařízení a souvisejícího příslušenství a neprováděl akci, aniž by zkонтroloval kompatibilnost s COREtec®.

V případě otázek kontaktujte svého obchodního zástupce COREtec®.

Návody k použití pro čističe CORETEC®

VHODNÉ PRO VŠECHNY PODLAHY COREtec®. PRO PODLAHU BEZ SKVRN A ŠMOUH

COREtec® Deep Cleaner Odstraňuje staré ochranné vrstvy a přetravávající nečistoty. Vhodné pro všechny podlahy COREtec®. Použijte na začátku a poté každých 6 měsíců (nebo častěji podle přání). Používejte COREtec® Daily Cleaner čistě pro každodenní utírání podlahy. Má vaše vyčištěná podlaha skvrny a pruhy? Použijte COREtec® Deep Cleaner a odstraňte je z vaší podlahy.

NÁVOD K POUŽITÍ: Vždy vyzkoušejte stálobarevnost materiálu v nenápadné oblasti. Odstranění odolných nečistot: 7 uzávěrů (= 210ml) v 1 kbelíku vody (8-10l). Jemně vydryhněte podlahu a odstraňte nečistoty. V případě potřeby zvýšte koncentraci. Pak podlahu důkladně vytřete čistou vodou. Odstranění starých ochranných vrstev: COREtec® Deep Cleaner naneste neřešený na podlahu. Nechte 10 minut působit. Potom podlahu vydryhněte teplou vodou. Úplně odstraňte nasáklé nečistoty a vosk. Pak podlahu důkladně vytřete čistou vodou. **POZOR:** chraňte před mrazem! Obsah: cca 1000ml na přibližně 20 až 200m².

POZOR Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Použijte ochranné rukavice, chraňte oči. **PO ZASAŽENÍ OČÍ:** Opatrně je vyplachujte vodou pár minut. Vyberte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je to možné dále oplachujte. Pokračujte v oplachování. pokud podráždění očí přetravává: Vyhledejte lékařskou pomoc/péče. Obsahuje D-LIMONEN. Může vyvolat alergickou reakci. K dispozici je bezpečnostní list. **REGULACE DETERGENTŮ:** mydlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky: < 5%. PHENOXYETHANOL, parfémy, CITRAL, D-LIMONEN.

VHODNÉ PRO VŠECHNY PODLAHY CORETEC® ODSTRANÍ NEČISTOTY A DODÁ SVĚŽÍ VZHLED BEZ VYNALOŽENÍ NÁMAHY ZACHOVÁVÁ PŮVODNÍ VZHLED VAŠÍ PODLAHY

COREtec® Daily Cleaner je rychle schnoucí a vysoce koncentrovaný čistící prostředek se svěží vůní, který je vhodný pro všechny podlahy COREtec®. Odstraňuje nečistoty během mytí podlahy bez vynaložení námahy a dodává podlaze svěží vzhled. Nezanechává žádné zbytky, takže se zachová původní vzhled. Pro pravidelné hloubkové čištění používejte COREtec® Deep Cleaner.

NÁVOD K POUŽITÍ: Vždy vyzkoušejte stálobarevnost materiálu v nenápadné oblasti.

1-2 uzávěry (=30-60ml) v 1 kbelíku vody (8-10l).

Vytřete podlahu vlhkým mopem a nechte ji vyschnout. Obsah: 1000ml na přibližně 1000m².

POZOR Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před dětmi. Používejte ochranu zraku. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČI: Opatrně je vyplachujte vodou pár minut. Vyberte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je to možné pokračujte v oplachování.

Pokud podráždění očí přetravává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje BENZIZOTIAZOLINON. Může způsobit alergickou reakci. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání. **REGULACE DETERGENTŮ:** neionogenní činidla: < 5%. Benzizotiazolin, parfémy, HEXYL skořice, LINALOOL.

VHODNÉ PRO VŠECHNY PODLAHY CORETEC® ODSTRAŇUJE PŘETRVAVÁJÍCÍ SKVRNY

COREtec STAIN REMOVER odstraňovač skvrn je speciální technická kapalina, odstraňovač skvrn a nečistot k odstranění inkoustu, (černý) krém na boty, plstěné pero, kuličkové pero, kosmetika, tuk, olej, disperzní barva, lak a voděodolné zbytky lepidla na všech podlahách COREtec.

NÁVOD K POUŽITÍ: Vždy vyzkoušejte stálobarevnost materiálu v nenápadné oblasti: aplikujte COREtec odstraňovač skvrn, nechte působit 5 minut a vyhodnoťte. Nastříkejte COREtec odstraňovač skvrn přímo na místo určení a nechte působit asi 1 až 5 minut. Následně k odstranění skvrny použijte bavlněný hadík. Přetravávající skvrny se mohou opatrně ošetřit měkkým kartáčem nebo plastovou špačtlí. Po použití vždy místo vycistěte čistou vodou! Při práci v blízkosti lakovaných povrchů zvýšte opatrnost.

POZOR. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice, ochranu očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČI: Opatrně je vyplachujte vodou pár minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud možno dále oplachujte.

Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetravává: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list je k dispozici na požádání. **REGULACE DETERGENTU:** neiontové povrchově aktivní látky < 5 %, parfémy.