



Medica tvrdá ochranná vrstva

1 POPIS PRODUKTU

Polymerová disperze s kovovými síťovými prvky pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlahovin v objektech. Doporučuje se použít pro ošetření podlahovin v nemocnicích a ošetřovných praktických lékařů apod., v případě, že není možné nebo se nedoporučuje použít Dr. Schutz PU-System. Zamezuje přilnutí nečistot a ulehčuje běžné denní čištění.

- Je vhodná pro sanaci ochranné vrstvy metodou High-Speed.
- Vytváří protiskluzný, hedvábně lesklý ochranný film.
- Zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům ve srovnání s běžnými polymerními tvrdými ochrannými vrstvami (např. Dr. Schutz Secura tvrdá ochranná vrstva).

2 OBLASTI POUŽITÍ

Podlahoviny z PVC, CV, LINOLEUM. Použití na podlahoviny z polyolefinu, kaučuku a kamene je podmíněně možné, ale nutno nejprve vyzkoušet.

Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dr-schutz.cz.

3 POUŽITÍ

Produkt **Medica tvrdá ochranná vrstva** před použitím dobře protřepat. Nanést neředěnou tence a stejnoměrně na ošetřovanou plochu pomocí mopu **Lasička** nebo plochým mopem (např. **Profi-mop**) v podélném směru. Po naschnutí první vrstvy tento postup opakovat ještě jednou v příčném směru. V silně zatěžovaných prostorách po zaschnutí nanést ještě třetí nátěr v podélném směru. Ošetřenou plochu nechat před používáním minimálně 12 hodin zaschnout, nejlépe přes noc. Produkt vytvrdne sám, nemusí být leštěn.

Upozornění:

Při nanášení zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu, podlahové topení závčas vypnout. Na porézních starších podlahovinách z linolea, které jsou vylouhovány používáním silných alkalických čističů, může ve výjimečných případech dojít ke sprášování ochranného filmu. Vyvarovat se přílišného převrstvení nátěrů. Staré a opotřeбенé nátěry odstranit základním čištěním za použití produktu **Základní čisticí přípravek R**.

4 SPOTŘEBA

Ošetření: 25-30 g/m² každý nátěr (Orientační hodnota: 30-40 m²/l)

5 SKLADOVÁNÍ

Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

Medica tvrdá ochranná vrstva



6 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfémy, rozpouštědla, ošetřovací komponenty.

Giscode: GE 10 (Produktový kód pro čisticí a ošetřovací prostředky)

pH: 9,0 – 9,5

ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.

CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbát na naše objektivě specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na www.dr-schutz.cz.

Používané dezinfekční prostředky nejprve odzkoušejte na kompatibilitu s produktem **Medica-tvrdá ochranná vrstva**. Některé dezinfekce mohou způsobit narušení nebo nažloutlé zbarvení ochranného filmu. V případě potřeby kontaktujte naši poradenskou službu nebo použijte **Dr. Schutz Dezinfekční prostředek-konzentrát**.

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

floorcolor
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.